



**English**

**1 Power On the Camera**  
Connect the camera to a PoE device such as a switch or NVR with an Ethernet cable to transmit both power and data. If the camera is connected to a non-PoE device, use a separate power adapter (not provided) to plug the camera in (see part 1).

**2 Get the Imou Life App**  
Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

**3 Set Up the Camera**  
Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).

**4 Install the Camera**  
Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

LED Status	Device Status
Green	Flashing: Ready to set up the device Solid: Working properly
Red	Flashing: Network disconnected Failed to set up the device Solid: Booting Device malfunction
Green & Red	Alternating: Updating firmware Power off
Off	/ LED turned off

**Deutsch**

**1 Kamera einschalten**  
Zum Übertragen von Strom und Daten verbinden Sie die Kamera über ein Ethernet-Kabel mit einem PoE-Gerät, z. B. einem Switch oder einem NVR. Wenn die Kamera an ein Gerät ohne PoE-Funktion angeschlossen ist, verwenden Sie einen separaten Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Kamera anzuschließen (siehe Teil 1).

**2 App Imou Life erhalten**  
Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach "Imou Life", um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

**3 Richten Sie die Kamera ein**  
Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 3).

**4 Kamera installieren**  
Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in Abschnitt 4.

LED-Status	Gerätestatus
Grün	Blinkend: Bereit zur Einrichtung des Gerätes Durchgehend: Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend: Netzwerk getrennt Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen Gerät fährt hoch Durchgehend: Gerätestörung
Grün und rot	Abwechselnd: Firmware wird aktualisiert Ausgeschaltet
Aus	/ LED ausgeschaltet

**Français**

**1 Allumer la caméra**  
Connectez la caméra à un appareil PoE tel qu'un commutateur ou un NVR à l'aide d'un câble Ethernet pour transmettre à la fois l'alimentation et les données. Si la caméra est connectée à un appareil non-PoE, utilisez un adaptateur d'alimentation séparé (non fourni) pour la brancher (voir partie 1).

**2 Obtenir l'appli Imou Life**  
Scannez le code QR sur la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

**3 Configuration de la caméra**  
Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).

**4 Installez la caméra**  
Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

État du voyant	État de l'appareil
Vert	Clignotant: Prêt à configurer l'appareil Fixe: Fonctionne correctement
Rouge	Clignotant: Réseau déconnecté Échec de la configuration de l'appareil Fixe: Démarrage Défaillance de l'appareil
Vert et rouge	Alternatif: Le microprogramme est en cours de mise à jour
Éteint	/ Arrêt LED s'allume

**Nederlands**

**1 De Camera Inschakelen**  
Sluit de camera met een Ethernetkabel aan op een PoE-apparaat zoals een schakelaar of NVR om zowel voeding als gegevens over te dragen. Als de camera is aangesloten op een niet-PoE-apparaat, gebruik dan een aparte netstroomadapter (niet meegeleverd) om de camera aan te sluiten (zie deel 1).

**2 Download de Imou Life App**  
Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en te installeren. Creëer een account en meld je aan.

**3 De camera instellen**  
Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).

**4 De camera installeren**  
Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie deel 4.

LED-status	Apparaatstatus
Groen	Knipperend: Apparaat is gereed voor installatie Continue aan: Werkt perfect
Rood	Knipperend: Netwerkverbinding verbroken Apparaat installeren mislukt Continue aan: Bezig met opstarten Apparaat storing
Groen & Rood	Afwisselend: Apagándose Uitzetten
Uit	/ LED uitgeschakeld

**Español**

**1 Encienda la cámara**  
Conecte la cámara a un dispositivo PoE ("alimentación a través de Ethernet"), tal como a un conmutador o a un grabador NVR, mediante un cable de Ethernet para transmitir tanto datos como alimentación eléctrica. Si conecta la cámara a un dispositivo que no sea PoE, use otro adaptador (no incluido) para alimentar la cámara (véase la parte 1).

**2 Descargue la aplicación Imou Life**  
Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

**3 Configure el dispositivo**  
Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (consulte el apartado 3).

**4 Instale la cámara**  
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el apartado 4.

Estado del LED	Estado del dispositivo
Verde	Parpadeo: Listo para configurar el dispositivo Fijo: Funciona correctamente
Rojo	Parpadeo: Red desconectada Fallo al configurar el dispositivo Fijo: Arranque Avería del dispositivo
Verde y rojo	Alternante: Actualizando firmware
Apagado	/ Apagándose LED apagado

**Português**

**1 Ligar a câmara**  
Ligue a câmara a um dispositivo PoE, como um switch ou um NVR com um cabo Ethernet para transmitir energia e dados. Se a câmara estiver ligada a um dispositivo não-PoE, utilize um adaptador de corrente separado (não fornecido) para ligar a câmara (consulte a parte 1).

**2 Obter a aplicação Imou Life**  
Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

**3 Configurar a câmara**  
Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (consulte a secção 3).

**4 Instalar a câmara**  
Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a secção 4.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde	A piscar: Pronto para configurar o dispositivo Fixo: A funcionar corretamente
Vermelho	A piscar: Rede desligada Falha ao configurar o dispositivo Fixo: Arranque Avaria do dispositivo
Verde e vermelho	Alternado: A atualizar o firmware
Desligado	/ Encerramento LED desligado

1 If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 5 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

1 Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 5 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

1 Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

1 Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 5 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

1 Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

1 Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 5 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.

## Italiano

### 1 Accensione della telecamera

Collegare una telecamera ad un dispositivo PoE, ad esempio uno switch o un NVR, mediante un cavo Ethernet per trasmettere sia l'alimentazione che i dati. Se la telecamera è collegata ad un dispositivo non PoE, utilizzare un adattatore di alimentazione separato (non fornito in dotazione) per collegarla (**vedere parte 1**).

### 2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR **parte 2** o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedere.

### 3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (**vedere parte 3**).

### 4 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, **vedere parte 4**.

LED di stato	Stato del dispositivo	
Verde	Lampeggiante Fisso Funzionamento corretto Rete disconnessa	
	Lampeggiante	Configurazione del dispositivo non riuscita
Rosso	Fisso	Avvio Malfunzionamento del dispositivo
Verde e rosso	Alternati	Aggiornamento firmware
Disattivo	/	Spegnimento LED spento

**i** Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

## עברית

### 1 הפעלת המצלמה

יש לחבר את המצלמה להתקן נודדת הכניסה בנזן מתנ או בכבל Ethernet כדי לשרד גם חשמל וגם נתונים. אם המצלמה מחוברת להתקן שאינו נודדת הכניסה, יש להשתמש במתאם חשמלי נפרד (לא כולל) כדי לחבר את המצלמה (**להלן בחלק 1**).

### קבלת האפליקציה Imou Life

סרוק את קוד QR **בחלק 2** או חפש אחר היישומן "Imou Life" כדי להוריד את היישומן ולהתקין אותו. יש ליצור חשבון ולהתחבר.

### 3 כינון המצלמה

סרוק עם היישומון את קוד QR ששל גוף ההתקן או על העטיפה של המדריך הוד ובצע את ההוראות המוקורות על המסך כדי להשלים את הכינון (**ראה חלק 3**).

### 4 התקן את המצלמה

בדוק כדי לוודא שמשטח ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים שמקטנם פי שלושה משקל המצלמה. לעיון בהוראות התקנה מפורטות ראה חלק **4**.

סטטוס נורת הLED	סטטוס התקן
מחברב	מוכן לכינון ההתקן
באופן רציף	פעלת כשורה
	רשת מתוקנת
מחברב	התקנת המכשיר כבשלה
	אתחול
באופן רציף	הקלת התקן
לסירחיון	עדכון קושחה
כבה	כבה
/	הנורית כבתה

**i** אם נדרש איפוס המצלמה, יש לחוץ באופן ממושך על לחצן האיפוס למשך 5 שני על שהנורית תאיר באדום ויצב בעת אתחול המצלמה.

## Eesti

### 1 Kaamera sisselülitamine

Ühendage kaamera Ethernet-kaabli abil PoE-seadmega (nt kommutaator või NVR) nii toite kui ka andmeedastuse jaoks. Kui ühendate kaamera muu seadmega (mitte PoE), kasutage kaamera vooluga varustamiseks eraldi toiteplokki (pole kaasas) (**vt osa 1**).

### 2 Rakenduse Imou Life hankimine

Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-koodi **vt 2. osa** või otsige rakendust Imou Life. Looge konto ja logige sisse.

### 3 Kaamera algeaeditamine

Rakendust kasutades skannige seadme korpusel või juhendis kaanel olevat QR-koodi ja järgige algeaeditamiseks ekraanile kuvataval juhiseid (**vt 3. osa**).

### 4 Paigaldage kaamera

Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev kaamera vähemalt kolmekordse raskuse kandmiseks. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid vt **4. osast**.

LED-tule olek	Seadme olek
Roheline	Vilkuv Seade algeaeditusteks valmis
	Püsiv Tootab korralikult
	Vilkuv Võrguajutusteapääs puudub
Punane	Püsiv Seadme algeaeditamine nurjunud
	Alglaadimine
Roheline ja punane	Vahelduv Seadme talitlushäire
Väljas	/ Väljalülitamine LED on välja lülitatud

**i** Kui kaamera tuleb lähtestada, hoidke lähtestusnuppu 5 sekundit all. Kaamera käivitumise ajal põleb punane LED püsivalt.

## Polski

### 1 Uruchamianie kamery

Podłącz kamerę do urządzenia PoE, takiego jak przełącznik lub NVR, za pomocą kabla Ethernet, aby przesyłać zasilanie i dane. Jeśli kamera jest podłączona do urządzenia innego niż PoE, użyj oddzielnego zasilacza (brak w zestawie), aby podłączyć kamerę (**patrz życie 1**).

### 2 Pobieranie aplikacji Imou Life

Zeskanować kod QR **znajdujący się w 2. części** lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Załóż konto i zalogować się.

### 3 Konfiguracja kamery

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (**zapoznać się z częścią 3**).

### 4 Montaż kamery

Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy zapoznać się z **częścią 4**.

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
zielony	Światło migające <p>Dispositivo pronto per la configurazione</p> <p>Światło stałe <p>Prawidłowa praca</p></p>
	Światło migające <p>Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się</p>
Czerwony	Światło stałe <p>Uruchamianie Usterka urządzenia</p>
Zielony i czerwony	Światło miganie <p>Aktualizacja oprogramowania sprzętowego</p>
Wyłączone	/ <p>Wyłączenie Dioda LED wyłączona</p>

**i** W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 5 s. Dioda LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się uruchamiać.

## Čeština

### 1 Zapnutí kamery

Pomoci ethernetového kabelu připojte kameru k zařízení PoE, je-li přepínač nebo zařízení NVR, abyste mohli přenášet jak napájení, tak data. Pokud je kamera připojena k jinému zařízení než PoE, použijte samostatný napájecí adaptér (není součástí dodávky) a připojte ho ke kameře (**viz část 1**).

### 2 Stáhněte si aplikaci Imou Life

Naskenujte QR kód v **části 2** nebo vyhledejte „Imou Life“ a aplikaci stáhněte a nainstalujte. Vytvořte si účet a přihlaste se.

### 3 Nastavení kamery

Pomocí aplikace naskenujte kód QR na těle zařízení nebo na obálce této příručky a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení (**viz část 3**).

### 4 Nainstalujte kameru

Zajištěte, aby byl montážní povrch dostatečně pevný, aby udržel trojnásobek hmotnosti kamery. Podrobný postup instalace **naleznete v části 4**.

Stavová LED dioda	Stav zařízení
Zelená	Bliká <p>Trvale svítí</p> <p>Připraveno k nastavení zařízení <p>Funguje správně</p></p>
	Bliká <p>Trvale svítí</p> <p>Problíhá spouštění <p>Došlo k závadě zařízení</p></p>
Červená	Blikanie <p>Neprerušovane</p> <p>Funguje správne <p>Stet odpojená</p></p>
Zelená a červená	Striedanie <p>Svitřenie</p> <p>Aktualizace firmwaru</p>
Vyp.	/ <p>Vypnutí napájení <p>LED dioda vypnuta</p></p>

**i** Pokud potřebujete kameru resetovat, stiskněte tlačítko Reset a podržte ho 5 s. LED dioda bude při restartování kamery svítit červeně.

## Türkçe

### 1 Kamerayı Açma

Hem gücü hem de veriyi aktarmak için kamerayı anahtar veya Ethernet kablu NVR gibi bir PoE cihazına bağlayın. Kameranın PoE olmayan bir cihazla bağlanmasında hâlinde, kamerayı prize takmak için ayrı bir güç adaptörü kullanın (birlikte verilmez) (**bkz. bölüm 1**).

### 2 Imou Life Uygulamasının Edinilmesi

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu **bölüm 2’de** taratın veya "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturma açın.

### 3 Kamerayı Kurma

Cihazın gövdesindeki veya bu kilavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamaya taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (**bkz. bölüm 3**).

### 4 Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen **bkz. bölüm 4**.

LED Durumu	Cihaz durumu
Yeşil	Yanıp sönmeye Sabit <p>Cihazın kurulmaya hazır <p>Düzgün çalışıyor <p>Ağ bağlantısı kesildi</p></p></p>
	Yanıp sönmeye Sabit <p>Önyükleme <p>Cihaz arzası</p></p>
Kırmızı	Yanıp sönmeye Sabit <p>Usterka urządzenia <p>Önyükleme <p>Cihaz arzası</p></p></p>
Yeşil ve Kırmızı	Dönüşümlü <p>Donanım yazılımı güncelleniyor <p>Kapatma <p>LED kapatıldı</p></p></p>
Kapalı	/

**i** Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, sıfırlama düğmesine 5 saniye basılı tutun. Kamera açılırken LED sabit kırmızıya döner.

## Slovenčina

### 1 Zapnutje kamery

Pripojte kameru k zariadeniu PoE, napríklad k prepínaču alebo sieťovému videorekorderu pomocou kabla Ethernet, ktorým sa prenáša napájanie aj údaje. Ak je kamera pripojená k zariadeniu, ktoré nie je PoE, použite samostatný napájací adaptér (nie je súčasťou dodávky), do ktorého zapojte kameru (**pozrite časť 1**).

### 2 Získanie aplikácie Imou Life

Naskenujte kód QR v **části 2** alebo vyhľadajte „Imou Life“ a aplikáciu nainštalujte. Vytvorte si účet a prihláste sa.

### 3 Nastavenie kamery

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie (**pozrite si časť 3**).

### 4 Inštalácia kamery

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery. Podrobný postup montáže uvádza **časť 4**.

Stav LED	Stav zariadenia
Zelená	Blikanie <p>Neprerušovane</p> <p>Pripravené na nastavenie zariadenie</p>
	Bliká <p>Trvale svítí</p> <p>Problíhá spouštění <p>Došlo k závadě zařízení</p></p>
Červená	Blikanie <p>Neprerušovane</p> <p>Funguje správne <p>Stet odpojená</p></p>
Zelená a červená	Striedanie <p>Svitřenie</p> <p>Zlyhanie zariadenia</p>
Vypnuté	/ <p>Vypnutí napájení <p>LED je vypnuté</p></p>

**i** Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na obnovenie nastavenia na 5 s. Pri spúšťaní kamery bude indikátor LED svieťit neprerušovane načerveno.

## Ελληνικά

### 1 Ενεργοποίηση της κάμερας

Συνδέστε την κάμερα σε μια συσκευή PoE, όπως έναν μεταγωγέα ή ένα NVR, με ένα καλώδιο Ethernet για τη μετάδοση τροφοδοσίας και δεδομένων. Εάν η κάμερα συνδεθεί σε συσκευή που δεν είναι PoE, χρησιμοποιήστε ξεχωριστό τροφοδοτικό (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την κάμερα (**βλ. μέρος 1**).

**2 Αποκτήστε την εφαρμογή Imou Life**
Σκάνετε τον κωδικό QR **στο μέρος 2** ή αναζητήστε το «Imou Life» για Android και εγκαταστήστε της εφαρμογή. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

### 3 Ρύθμιση της κάμερας

Σκάνετε τον κωδικό QR στο σώμα της συσκευής ή στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση (**βλ. μέρος 3**).

### 4 Εγκατάσταση της κάμερας

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στηρίξης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κρατήσει τρεις φορές το βάρος της κάμερας. Για τη λεπτομερή διαδικασία εγκατάστασης, **βλ. μέρος 4**.

Κατάσταση LED	Κατάσταση συσκευής
Πράσινο	Αναβοσβήνει <p>Συμπαγές</p> <p>Ετοιμότητα για ρύθμιση της συσκευής <p>Κανονική λειτουργία</p></p>
	Αναβοσβήνει <p>Συμπαγές</p> <p>Δίκτυο αποσυνδεδεμένο <p>Αποτυχία ρύθμισης της συσκευής <p>Εκκίνηση <p>Δυσλειτουργία συσκευής</p></p></p></p>
Πράσινο και κόκκινο	Εναλλασσόμενο <p>Ενημέρωση υλικολογισμικού</p>
Απενεργοποιημένη	/ <p>Απενεργοποίηση <p>LED απενεργοποιημένο</p></p>

**i** Σε περίπτωση που χρειάζεται να επαναφέρετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED γίνει σταθερά κόκκινη κατά την εκκίνηση της κάμερας.

## Svenska

### 1 Slå på kameran

Använd en Ethernet-kabel för att anslut kameran till en PoE-enhet såsom en switch eller NVR och på så sätt överföra både ström och data. Om kameran är ansluten till en icke PoE-enhet ska du använda en separat strömadapter (medföljer ej) för att strömföra kameran (**se del 1**).

### 2 Skaffa Imou Life-appen

Skanna QR-koden **på del 2** eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

### 3 Konfigurera kameran

Skann QR-koden på enheten eller på guidens överdell med appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen (**se del 3**).

### 4 Montering av kameran

Säkerställ att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt. **Se del 4** för detaljerat installationsförfarande.

Lysdiodens status	Enhetsstatus
Grön	Blinkar <p>Ensfarvet</p> <p>Redo att konfigurera enheten <p>Fungerar korrekt</p></p>
	Blinkar <p>Ensfarvet</p> <p>Nätverk fränkopplat <p>Det gick inte att konfigurera enheten</p></p>
Röd	Startar <p>Fast sken</p> <p>Enhetsfel</p>
Grön och röd	Växlar <p>Uppdaterar firmware</p>
Släckt	/ <p>Avstängd <p>Lysdiod släckt</p></p>

**i** Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i 5 sekunder. Lysdioden lyser med fast rött sen när kameran startar upp.

## Srpski

### 1 Uključite napajanje kamere

Povežite kameru sa Poe uređajem, kao što je prekidač ili NVR, pomoću Ethernet kabla za prenos napajanja i podataka. Ako je kamera povezana sa uređajem koji ne podržava Poe tehnologiju, koristite zasebni adapter za napajanje (nije uključen) za povezivanje kamere ( **pogledajte 1. deo**).

### 2 Nabavite aplikaciju Imou Life

Skenirajte QR kôd u **2. delu** ili potražite „Imou Life“, pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i prijavite se.

### 3 Postavite kameru

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere. Detalje o postupku postavljanja potražite u **4. delu**.

### 4 Podesite kameru

Pomoću aplikacije skenirajte QR kôd na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje ( **pogledajte 3. deo**).

Status LED lampice	Status uređaja
Zelena	Treptanje <p>Bez prekida</p> <p>Uredaj je spreman za konfigurisanje</p>
	Treptanje <p>Bez prekida</p> <p>Ne postoji veza sa mrežom <p>Konfigurisanje uređaja nije uspeo</p></p>
Crvena	Bez prekida <p>Uredaj je neispravan</p> <p>Podizanje sistema</p>
Zelena i crvena	Naizmenično <p>Ažuriranje firmvera</p>
Isključeno	/ <p>Isključivanje <p>LED lampica je isključena</p></p>

**i** Ako treba da resetujete kameru, pritisnite dugme za resetovanje i držite ga 5 sekundi. LED lampica svetli crveno bez prekida kad se kamera ponovo pokreće.

## Български

### 1 Включете камерата

Свържете камерата към PoE устройство като превключвател или NVR с Ethernet кабел, за да предавате както мощност, така и данни. Ако камерата е свързана към устройство без PoE, използвайте отделен адаптер на захранването (не е предоставен), за да включите камерата (**вижте част 1**).

**2 Изгледте приложението Imou Life**
Сканирайте QR кода (**на част 2**) или потърсете „Imou Life“, за да изгледите и инсталирате приложението. Създайте акаунт и влезте в него.

### 3 Настройване на камерата

Сканирайте QR кода, посочен на корпуса на устройството или на коридата на настоящите напътствия за приложението и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката (**вижте част 3**).

### 4 Инсталиране на камерата

Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържи три пъти теглото на камерата. За подробности относно процеса на инсталиране вижте **вижте част 4**.

Светлинен индикатор за състояние	Състояние на устройството
Зелен	С примигване <p>Плътно</p> <p>Готовност за настройка на устройството <p>Работи изправно</p></p>
	С примигване <p>Плътно</p> <p>Изключена мрежа <p>Неуспешно настройване на устройството <p>Стартиране <p>Неизправно в устройството</p></p></p></p>
Зелено и червено	Променящо се <p>Актуализиране на фирмуера</p>
Изкл	/ <p>Изключване <p>Изключен светлинен индикатор</p></p>

**i** Ако е необходимо да нулирате камерата, натиснете и задръжте бутона за нулиране за 5 секунди. Светлинният индикатор светва в пълен червен цвят при зареждане на камерата.

## Dansk

### 1 Tænd kameraet

Slut kameraet til en PoE-enhed som fx en switch eller NVR via et Ethernet-kabel til overførsel af både strøm og data. Hvis kameraet er forbundet til en ikke-PoE-enhed, skal du bruge en separat strømforsyning (tilkob) ved tilslutning af kameraet (**se afsnit 1**).

### 2 Hent appen Imou Life

Scan QR-koden **se afsnit 2**, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

### 3 Opsætning af kameraet

Scan QR-koden på enhedens kabinet eller på omslaget til denne vejledning med appen, og følg dernæst vejledningen på skærmen for at færdiggøre opsætningen (**se afsnit 3**).

### 4 Installation af kameraet

Kontrollér, at monteringsoverflaten er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt. For nærmere oplysninger om fremgangsmåden, **se afsnit 4**.

LED-status	Enhedsstatus
Grøn	Blinker <p>Ensfarvet</p> <p>Klar til opsætning af enheden <p>Fungerer korrekt</p></p>
	Blinker <p>Ensfarvet</p> <p>Netværk frakoblet <p>Opsætning af enhed mislykkedes</p></p>
Rød	Startar <p>Ensfarvet</p> <p>Fejlfunktion på enhed</p>
Grøn og rød	Skiftevis <p>Opdaterer firmware</p>
Fra	/ <p>Sluk <p>LED-kontrollampe slukket</p></p>

**i** Hvis du skal nulstille kameraet, skal du trykke på nulstillingsknappen i 5 sekunder. LED-kontrollampen lyser konstant rødt, når kameraet starter op.

## Română

### 1 Porniți camera

Conectați camera la un dispozitiv PoE, cum ar fi un switch sau NVR, cu un cablu Ethernet pentru a transmite atât energie, cât și date. În cazul în care camera este conectată la un dispozitiv non-PoE, utilizați un adaptor de alimentare separat (nu este furnizat) pentru a conecta camera (**consultați partea 1**).

**2 Descărcați aplicația Imou Life**
Scanați codul QR **parte 2** sau "Imou Life" pentru a descărca și a instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă.

### 3 Configurați camera

Scanați codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe coperta acestui ghid cu aplicația, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea (**a se vedea partea 3**).

### 4 Instalarea camerei

Așigurați-vă că suprafața de montare este suficient de puternică pentru a susține de trei ori greutatea camerei. Pentru un proces de instalare detaliat, vă rugăm să continuați prin **a se vedea partea 4**.