









# Інструкція адміністратора для ППКП Tiras PRIME S/M/L

## Вимкнення / увімкнення оповіщення:

- ввести заводський або запрограмований код доступу до рівня 2a (заводський код доступу – 1) або 2b (заводський код доступу – 1111);
- натиснути кнопку  або зачекати приблизно 3 секунди – вхід буде виконано автоматично. Після введення правильного коду засвітиться індикатор кнопки ;
- натиснути кнопку . Засвітиться індикатор кнопки .

Для увімкнення оповіщення необхідно повторити дії, зазначені вище.




## Скидання режиму «Пожежа» або «Верифікація»:


- натиснути кнопку ;
- ввести заводський або запрограмований код доступу до рівня 2b;
- натиснути кнопку  або зачекати приблизно 3 секунди – вхід буде виконано автоматично. Після введення правильного коду засвітиться індикатор кнопки ;
- натиснути кнопку  – пролунає 3 звукових сигнали.



Після закінчення операції скидання пролунає ще 3 звукових сигнали.

Через встановлений час скидання ППКП перейде в черговий режим.

## Вимкнення / увімкнення зон:

- ввести заводський або запрограмований код доступу до рівня 2a або 2b;
- натиснути кнопку  або зачекати приблизно 3 секунди – вхід буде виконано автоматично. Після введення правильного коду засвітиться індикатор кнопки ;
- натиснути кнопку ;
- ввести підряд номери зон (по дві цифри, наприклад: 05), які необхідно вимкнути. Правильне введення номера зони підтверджується двома сигналами зумера.

При вимкненні зони засвітяться індикатор  **ВИМКНЕННЯ** та індикатор

  
вимкненої зони жовтого кольору .

Для увімкнення зон необхідно повторити дії, зазначені вище.