




Інструкція адміністратора для ППКП Tiras PRIME XL

Вимкнення / увімкнення оповіщення:







Для тимчасового вимкнення (приглушення) оповіщення:

- натиснути кнопку ;
- ввести заводський або запрограмований код доступу до рівня 2b (заводський код доступу - **1111**);
- натиснути кнопку .



Засвітиться індикатор кнопки .

Для увімкнення оповіщення необхідно повторити дії, зазначені вище.

Для тимчасового вимкнення одного або обох вибраних виходів оповіщення:







- натиснути кнопку ;
- ввести заводський або запрограмований код доступу до рівня 2b;
- натиснути кнопку .
- вибрати розділ меню «**Вимкнення оповіщення**» та натиснути кнопку .
- за допомогою стрілок  або  перейти на потрібний вихід та натиснути кнопку . Стан виходу зміниться з «увімк.» на «вимкн.».


Скидання режиму «Пожежа» або «Верифікація»:

- натиснути кнопку «**Звук**»;
- натиснути кнопку .
- ввести заводський або запрограмований код доступу до рівня 2b;
- натиснути кнопку .

Через встановлений час скидання ППКП перейде в черговий режим.

Вимкнення / увімкнення зон:

- натиснути кнопку .
- ввести заводський або запрограмований код доступу до рівня 2b;
- натиснути кнопку .
- вибрати розділ меню «**Вимкнення зон**» та натиснути кнопку .
- за допомогою стрілок  або  перейти на потрібну зону та натиснути кнопку .

При вимкненні зони засвітиться індикатор  **ВИМКНЕННЯ**, а дисплей буде відображати поточну кількість і номери вимкнених зон.

Для увімкнення зон необхідно повторити дії, зазначені вище.